

## **AANSLUITSCHEMA AFSTANDBEDIENING WOONHUISVENTILATOR**

### VOOR MVN-250 EN MVN-350

- 1 = witte draad van RC ontvanger
- 2 = zwarte draad van RC ontvanger
- 3 = bruin (L) 230V voeding MVN
- 4 = bruin (L) 230V voeding RC ontvanger
- 5 = blauw (N) voor RC ontvanger
- N = blauw (N) voor MVN

### VOOR MVNDC

- 1 = zwarte draad van RC ontvanger
- 2 = witte draad van RC ontvanger
- L = bruin (L) van MVN en bruin van RC ontvanger
- N = blauw (N) voor MVN en blauw (N) van RC ontvanger
- = aarde

### OPMERKINGEN

- De adereindhulzen van MVNDC voor de L en N aansluiting gaarne voorzien van een nieuwe dubbele adereindhuls.

### AANMELDEN ZENDERS OP DE ONTVANGER

1. Knopje op de ontvanger kort (<1,6 sec) indrukken. Hierna gaat het knopje langzaam knipperen;
2. De knop van de zender bedienen. Het knopje van de ontvanger blijft nu 4 seconden lang branden;
3. Knopje op de ontvanger weer kort (<1,6 sec) indrukken. Het knopje brand nu niet meer en de zender is aangemeld.

### AFMELDEN ZENDERS OP DE ONTVANGER

1. Knopje op de ontvanger lang (>1,6 sec) indrukken. Hierna gaat het knopje snel knipperen;
2. Knopje op de ontvanger nogmaals lang (>1,6 sec) indrukken. Het knopje van de ontvanger blijft nu 4 seconden lang branden; Het geheugen van de ontvanger is nu gewist;
3. Knopje op de ontvanger kort (<1,6 sec) indrukken.