




Type	Fuse
VTR 101.50	2 A-T
VTR 102.20	2.5A-T
VTR 103.00	4 A-T
VTR 105.00	5 A-T
VTR 107.00	8 A-T
VTR 109.00	10 A-T
VTR 111.00	15 A-T
VTR 115.00	15 A-T

TRAFO / TRANSFORMER



Indien geen gebruik wordt gemaakt van een schakelaar met servokontakt dan SL met 1 doorverbinden


When a switch without servocontact is used, connect SL with 1



AFSTANDS BEDIENING
REMOTE CONTROL
SA0-5S

bewaard als: v1xxx0d

Schaal:



AANSLUITSCHEMA
WIRING-DIAGRAM

VTR 1xx.x0 serie

29-4-'97
07-10-'97

EGP: R vd Linden

verv.

bl.

bl.

contr.

Dat. 10-9-96

form.A4